

Nom du logiciel : CADWORK

Nom de l'astuce : Surfaces

Nom de l'auteur : CADWORK

Date : 29/09/08

-On ne peut pas remplir les surfaces facilement à partir d'un export en lignes cachées.

-Remplir une surface = hachure de type 100%

-Si on double clic sur une surface d'un export joint, seul la surface est active

-Isolation : ajouter surface → isolation

-Pour marquer la valeur d'une surface : ajouter surface → surface valeur raccourcis possibles F → W. On peut modifier une surface → type de surface → el.valeur.

- pour une surface, si on clique sur couper, on peut ajouter ou enlever des points sur le segment ou en enlever puis prendre les points créés pour étirer.

-on a 2*F pour remplir des surf. mais on a aussi 3*F pour remplir que des surfaces, 2*F+L pour remplir que avec des lignes.

Si on modifie l'altitude en Z d'une surface dans la fenêtre de droite en bas, on peut envoyer dans un 3D, on obtient un volume auxiliaire. Si on veut une barre dans le 3D, il faut modifier le type de surface → el. Bois 3D (on peut définir l'altitude à ce moment là mais le haut de la barre sera au niveau 0)