

Nom du logiciel : CADWORK

Nom de l'astuce : A l'Ouverture d'un nouveau fichier 3D:

Nom de l'auteur : **CADWORK**

Date : 29/09/08

1. créer un nouveau projet CADWORK 2d ou 3d
2. choisir le bon fichier init.

3. dans extra, remplir les données du projet qui seront utilisées dans les cartouches. Dans la version 15, les données du projet peuvent être remplies à l'ouverture, ou alors en faisant un clic droit sur le fichier 3d (dessin fermé). Avec le fichier ouvert, aller dans extra → données du projet.

4. régler les unités selon ce qu'on préfère.